

Производитель Citroen	Модель XM 2,0 16V	© Autodata Limited 2012
Код двигателя RFV (XU10J4R)	Мощность 97 (135) 5500	07/02/13
Исполнение R-Cat	Годы выпуска 1993-00	<i>/Autodata</i>

Система управления

Блок реле

Проверка напряжения питания - Fig.20

Технические данные		
Выводы	Состояние	Напряжение
8 & масса	Зажигание ВЫКЛ	Напряжение аккумуляторной батареи
11 & масса	Зажигание ВЫКЛ	Напряжение аккумуляторной батареи
15 & масса	Зажигание ВЫКЛ	Напряжение аккумуляторной батареи
2 & масса	Зажигание ВКЛ	Напряжение аккумуляторной батареи
14 & масса	Зажигание ВКЛ	Напряжение аккумуляторной батареи

- Включите зажигание.
- Работа блока реле должна быть слышна.
- Если работа блока реле не слышна:
- Проверьте предохранители.
- Выключите зажигание.
- Отсоедините разъем блока реле.
- Проверьте напряжение между выводами разъема жгута проводов и массой.
- Включите зажигание.
- Проверьте напряжение между выводами разъема жгута проводов и массой.
- Если напряжение не соответствует указанному: Проверьте проводку.

Fig.20

Электронный блок управления двигателем

NOTE: Коды неисправностей должны быть стерты после окончания проверки электронного блока управления двигателем. Обратитесь к разделу Самодиагностика.

NOTE: Поскольку выводы разъема электронного блока управления двигателем малы, то целесообразно осуществлять доступ к ним с задней части разъема.

Проверка напряжения питания - Fig.21

Технические данные		
Выводы	Состояние	Напряжение
18 & масса	Зажигание ВЫКЛ	Напряжение аккумуляторной батареи
35 & масса	Зажигание ВКЛ	Напряжение аккумуляторной батареи
37 & масса	Зажигание ВКЛ	Напряжение аккумуляторной батареи

NOTE: Для проверки напряжения питания блок реле должен быть установлен и проверено работать.

- Убедитесь, что зажигание выключено.
- Отсоедините разъем электронного блока управления двигателем.
- Обеспечьте доступ к выводам с задней части разъема.
- Проверьте напряжение между выводом разъема жгута проводов и массой.
- Включите зажигание.
- Проверьте напряжение между выводами разъема жгута проводов и массой.
- Если напряжение не соответствует указанному: Проверьте проводку и блок реле.

Fig.21

Проверка цепи массы - Fig.21

Технические данные	
Выходы	Сопротивление
2 & масса	Нулевое значение
14 & масса	Нулевое значение
19 & масса	Нулевое значение

- Убедитесь, что зажигание выключено.
- Отсоедините разъем электронного блока управления двигателем.
- Проверьте сопротивление между выводами разъема жгута проводов и массой.
- Если сопротивление не соответствует указанному: Проверьте проводку.



