

Производитель	Citroen	Модель	XM 2,0 16V	© Autodata Limited 2012
Код двигателя	RFV (XU10J4R)	Мощность	97 ( 135 ) 5500	07/02/13
Исполнение	R-Cat	Годы выпуска	1993-00	<b><i>/Autodata</i></b>

## После подсоединения аккумуляторной батареи

### Все модели

- Включите зажигание.
- Подождите 10 секунд.
- Запустите двигатель.

### Электропривод стеклоподъемников и люка

#### Электропривод стеклоподъемника (дверь водителя) - с автоматической функцией "one touch"

- Включите зажигание.
- Нажмите и удерживайте переключатель управления стеклоподъемником (открытие) для полного открытия окна.
- Нажимайте переключатель управления стеклоподъемником (закрытие) для полного закрытия окна.
- Убедитесь, что функция автоматического открытия и закрытия теперь работает правильно.
- Выключите зажигание.

### Дистанционное управление противоугонной системой/центральным замком

- Не указано процедур для данного модельного ряда.

### Функция запоминания настроек (регулировка сидений)

- Не указано процедур для данного модельного ряда.

### Система управления электропитанием

- Не указано процедур для данного модельного ряда.

### Телематика

- Не указано процедур для данного модельного ряда.

### Дополнительные системы

- Не указано процедур для данного модельного ряда.